4 KONDYGNACJA - NADBUDOWA-PROJEKT

LEGENDA:

———	Cs	TLEN MEDYCZNY
— — — —	AR	SPRĘŻONE POWIETRZE MEDYCZNE 5bar
- - - - - -	VAC	PRÓŻNIA MEDYCZNA

Przykładowe opisy średnic rur:

O2-ø10 AIR-ø10 VAC-ø12	O2-ø12 AIR-ø12 VAC-ø15	O2-ø15 AIR-ø15 VAC-ø22

Uwagi:
1. Gtókni poziome rurociągów prowadzić ponad stropem podwieszonym na uchwytach mocowanych do sufitu.
2. Gtókni pionowe rurociągów prowadzić p/t dekstobie w osi montowanych urządzeń.
3. Skrzynki zaworowe SZKG montować na wys. 1,5m od posadzki (krawędź dolna)
4. Ścienne tablice poboru gazów medycznych TPG-P montować na wys.1,6m (krawędź górna).

Zespół kontrolno-informacyjny gazów medycznych z sygnalizatorem (wejście instalacji: góra, wyjście instalacji: góra)

SZKG/SSGM

Wymiarowanie montażu 1,5–1,6m do osi manometrów.
Doprowadzić 24V
Wymiary obwodu: (szer. X wys. X głęb.)
SZKG–2 – 280 X 400 X 110
SZKG–3 – 390 X 400 X 110

SZKG–2/SSGM
SZKG–3/SSGM
Widok poglądowy

Tablica poboru gazów medycznych – podtynkowa

TPG–P

Widok poglądowy
TPG–P–3 (O.A.V)

| | | |