
ETAP I
ETAP II
BATERIA KONDENSATORW
TER-B
TR-B
TOZ
TPW
RGB
RGA
RPOZ
R POZ
WLZ: A1,A2A3,B1,B2,B3
WLZ PROWADZIĆ W ISTNIEJĄCYM KANALE KABLOWYM NA DRABINKACH
WLZ: MBMS
WLZ: B1,B2,B3
WLZ: HP, PLPD1, PLPD2
WLZ PROWADZIĆ W ISTNIEJĄCEJ INSTALCJI PPOŻ
WLZ: HP,MBMS,PLPD1, PLPD2
WLZ: PPOŻ
WLZ: A1,A2A3
WLZ: SA6-1, OA6-1,KA6-1
WLZ PROWADZIĆ W KORYTKU
RG01A
RGN1A
RGO4A
RGS1A
11F1/RGS1A
WLZ: A1,B1,KA6-1
WLZ PROWADZIĆ PODŁOGĄ TECHNICZNĄ
WLZ: PLPD1, PLPD2
WLZ PROWADZIĆ W ISTNIEJĄCEJ INSTALCJI PPOŻ
WLZ: A2,A3,B2,B3 SA1-1,OA1-1,KA1-1
WLZ PROWADZIĆ W ISTNIEJĄCYM KANALE KABLOWYM NA DRABINKACH
WLZ: SA4-1, OA4-1, KA4-1
WLZ: SA5-1,OA5-1,KA5-1
WLZ: SA5-1,OA5-1,KA5-1,D2
WLZ PROWADZIĆ W KORYTKU
WLZ: D2
WLZ: A3,B3,KA1-1,KA2-1,KA3-1,KA3-2, KA3-3,KA3-4,KA6-1,LPD1,LPD2,OCH
WLZ PROWADZIĆ W KORYTKU
WLZ: SA4-1,OA4-1, SA5-1,OA5-1,D2,A3,B3 KA1-1,KA2-1,KA3-1,KA3-2, KA3-3,KA3-4,KA4-1,KA5-1, KA6-1, LPD1,LPD2,OCH
WLZ PROWADZIĆ W KORYTKU
WLZ: KA1-1,KA2-1,KA3-1,KA3-2, KA3-3,KA3-4,KA4-1,KA5-1, KA6-1,LPD1,LPD2,OCH
WLZ PROWADZIĆ W KORYTKU
STOJAKI POD BATERIE
UPS
BYPASS
WLZ: UPS
RUPSI
WLZ: 2xUPS
RGO3A
RGN3A
11F1/RGO3A
WLZ: SA5-2, OA5-2
WLZ: SA2-1, OA2-1, KA2-1
WLZ: SA3-2, OA3-2, KA3-2 SA3-4, OA3-4, OCH
WLZ: A2,B2, SA3-1,OA3-1 KA2-1,KA3-2,OCH, LPD2
WLZ PROWADZIĆ W ISTNIEJĄCYM KANALE KABLOWYM NA DRABINKACH
WLZ: A2,A3,B2,B3,KA1-1,KA3-3, KA3-4,PD1
WLZ PROWADZIĆ W ISTNIEJĄCYM KANALE KABLOWYM NA DRABINKACH
WLZ: A2,B2, KA2-1,KA3-1,KA3-2,OCH,LPD2
WLZ PROWADZIĆ W ISTNIEJĄCYM KANALE KABLOWYM NA DRABINKACH
WLZ: SA1-1,OA1-1,KA1-1, KA3-3, KA3-4 PLPD1, LPD1
WLZ PROWADZIĆ W ISTNIEJĄCYM KANALE KABLOWYM
WLZ: SA1-1, OA1-1, KA1-1, KA3-3, KA3-4
WLZ: SA2-1, OA2-1, KA2-1, SA3-2, OA3-2, KA3-2 SA3-4, OA3-4, OCH, LPD2
WLZ PROWADZIĆ W KORYTKU
WLZ: SA2-1, OA2-1, KA2-1, LPD2, PLPD2
WLZ PROWADZIĆ W KORYTKU
WLZ: HP
WLZ PROWADZIĆ W KORYTKU
WLZ: HP, PLPD2
WLZ PROWADZIĆ W KORYTKU
F19/1LPD1
F23/1LPD1
F23/1LPD2
F20/1LPD2
F19/1LPD2
F1/1MAS-1
F2/1MAS-1
F1/1MAS-2
F2/1MAS-2
F1/1MAS-3
F2/1MAS-3
F1/1MAS-4
F2/1MAS-4
F1/1MAS-5
F2/1MAS-5
F1/1MAS-6
F2/1MAS-6
F1/1MAS-7
F2/1MAS-7
F1/1MAS-8
F2/1MAS-8
F1/1MAS-9
F2/1MAS-9
F1/1MAS-10
F2/1MAS-10
F1/1MAS-11
F2/1MAS-11
F1/1MAS-12
F2/1MAS-12
F1/1MAS-13
F2/1MAS-13
F1/1MAS-14
F2/1MAS-14
F1/1MAS-15
F2/1MAS-15
F1/1MAS-16
F2/1MAS-16
F1/1MAS-17
F2/1MAS-17
F1/1MAS-18
F2/1MAS-18
F1/1MAS-19
F2/1MAS-19
F1/1MAS-20
F2/1MAS-20