
PROWADZENIE SZCZEGÓŁ A
U- kształtna kompensacja wydłużeń termicznych
- Dł. ramienia U=0,53m
- Rozstaw ramion RU=0,28m
WDF 28/186 2000 mm
WDF 28/186 2000 mm
PROWADZENIE SZCZEGÓŁ A
U- kształtna kompensacja wydłużeń termicznych
- Dł. ramienia U=0,53m
- Rozstaw ramion RU=0,20m
U- kształtna kompensacja wydłużeń termicznych
- Dł. ramienia U=0,53m
- Rozstaw ramion RU=0,27m
U- kształtna kompensacja wydłużeń termicznych
- Dł. ramienia U=0,53m
- Rozstaw ramion RU=0,28m
U- kształtna kompensacja wydłużeń termicznych
- Dł. ramienia U=0,55m
- Rozstaw ramion RU=0,28m
Na zachowanym odcinku instalacja wg szczegółu A
Instalacja wykonać prawidłowo instalacji
Hoś=2,64(15,95)
PS
PS
PS