



**UWAGI:**

- 1) Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć p.p.z. zgodnie z odpornością przegrody.
- 2) Wszystkie elementy związane z architekturą wnętrz, takie jak: lokalizacja elementów urządzeń wentylacyjnych, kuchenek, piekarników, osłon i okładzin na sufity, wysokość montażu przyborów sanitarnych i armatury łazienkowej lub kuchennej wg P.T. Architektury
- 3) Instalacje wody ciepłej i zimnej w obrębie pokoi mieszkalnych należy rozprowadzić od głównych zaworów oddających do wszystkich przyborów sanitarnych znajdujących się w obrębie mieszkania. Rurociągi prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w budowlach i brudach ściennych

[illegible]