



1. Wszystkie wymiary i elementy sprawdzić na budowie
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty doposażenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich Instytucji - zgodnie z obowiązującymi przepisami
3. Rozprawy łącznie z rysunkami branżowymi
4. Wymiary podano w cm.
5. Pozom 40,00 - pozom wykończonej posadzki paterneru.

6. Ściany nośne murowane.
7. Schody wew. konstrukcji żelbetowej.
8. Wszystkie różnice projektowe ze stanem istniejącym należy konsultować z projektantem.

+++++	Wyburzenia
	Wymurowania
	Ściany istniejące

jedynie ze piernikami drożdżowymi