



UWAGA: na pionach, zainstalować zawory spustowe i zawory odpowietrzające, przy doprowadzeniu kondensatu zastosować syfony.