



- UWAGI:

11 Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć p.p.o. zgod. z odpornością przegrody.

12 Wszystkie elementy związane z architekturą wnętrz, takie jak: lokalizacja elementów w urzędzeniach, wysokość montażu przyborów sanitarnych i armatury łazienkowej lub kuchennej wg P.T. Architektury.

[illegible]