



UWAGA:			
3.00.0	3.00.0	1. Przed przygotowaniem do robót ziemnych należy sprawdzić rzędnę proj. i istn. ubrojenia podziemnego oraz wykonać próbne przekopy.	
3.00.0	3.00.0	2. Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót ziemnych w zbliżeniach z istn. ubrojeniem, w tym m.in. z przewodami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi. Istn. ubrojenie należy zabezpieczyć w razie konieczności odsunąć na czas wykonywanych robót ziemnych i montażowych.	
3.00.0	3.00.0	3. Niezależnie od zaawansowania prac związanych z budową nowego układu drogowego należy zapewnić min. wymagane przykrycie dla proj. przewodów zgodnie z profilami podłożnymi.	
3.00.0	3.00.0	4. Rzędne wtałów studni i stud. proj. należy dostawać do rzędnych projektowanego terenu.	